

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

- **Batterie einlegen:** Drehen Sie den Batterieverschluss **8** gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie eine neue 9 Volt-Blockbatterie richtig gepolt ein.
- **Ein-/Ausschalten:** Obere Taste **5** länger drücken, bis Signalton ertönt.
- Zwei Töne und das LED-Licht **4** zeigen Ihnen Betriebsbereitschaft an.
- Ein Objektfund wird durch Ton und/oder Vibration bei Annäherung an den Detektionsstab **3** und die Detektionsspitze **1** angezeigt.
- Umstellung auf Ton+Vibration/Ton/Vibration durch Weiterdrücken des unteren Schalters **6**.
- Mit zunehmender Objektnähe steigt Ton und/oder Vibration.
- Empfindlichkeitseinstellung durch Drücken und Halten der unteren Taste **6** mit gleichzeitigem mehrmaligen Drücken der oberen Taste **5**. Ein Tonsignal gibt an, wie hoch die derzeitige Empfindlichkeitsstufe ist. 1 bis 3 Töne = Empfindlichkeit Stufe 1 bis 3, Dauerton = Stufe 4.
- Ein Warnton ertönt, wenn der XPointer 3 Minuten nicht genutzt wurde oder die Batterie schwach ist.
- Halten Sie den Dichtungsring immer sauber und leicht eingefettet.

